

Cornici per piatti

FRAMES FOR plates



Cornici per piatti

FRAMES FOR plates



Art. 114

cornice legno

A - cm 40 x 40 + piatto Ø29

B - cm 35 x 35 + piatto Ø24

C - cm 31 x 31 + piatto Ø19



Art. 115

cornice legno

A - cm 44 x 44 + piatto Ø29

B - cm 39 x 39 + piatto Ø24

C - cm 34 x 34 + piatto Ø19



Art. 108

cornice legno

Cornice cm 40 x 40

+ piatto Ø cm 25

disco interno Ø cm 14

Art. 107
cornice legno
Cornice cm 40 x 40
+ piatto Ø cm 25
disco interno Ø cm 14



Art. 106

cornice legno

Cornice cm 40 x 40

+ piatto Ø cm 25

disco interno Ø cm 14

Cornici per piatti

FRAMES FOR plates



Art. 70
cornice legno

A - cm 40 x 40 + piatto Ø cm 24
B - cm 37 x 37 + piatto Ø cm 22
C - cm 34 x 34 + piatto Ø cm 20



Art. 453
cornice legno

A - cm 40 x 40 + piatto Ø cm 24,5
B - cm 34 x 34 + piatto Ø cm 20
C - cm 29 x 29 + piatto Ø cm 16,5



Art. 71
cornice legno

A - cm 40 x 40 + piatto Ø cm 24
B - cm 37 x 37 + piatto Ø cm 22
C - cm 34 x 34 + piatto Ø cm 20



Art. 117
cornice legno

A - cm 33 x 33 + piatto Ø cm 22
B - cm 30 x 30 + piatto Ø cm 20
C - cm 27 x 27 + piatto Ø cm 16



Art. 116
cornice legno

A - cm 33 x 33 + piatto Ø cm 22
B - cm 30 x 30 + piatto Ø cm 20
C - cm 27 x 27 + piatto Ø cm 16



Art. 109
cornice in legno
A - cm 43 x 51 + disco Ø 30
B - cm 31 x 36 + disco Ø 17
C - cm 25 x 30 + disco Ø 12



Art. 110
cornice in legno
A - cm 43 x 51 + disco Ø 30
B - cm 31 x 36 + disco Ø 17
C - cm 25 x 30 + disco Ø 12

Art. 88493
cornice in legno
A - cm 26 x 26 + disco Ø 18
B - cm 22 x 22 + disco Ø 14
C - cm 19 x 19 + disco Ø 12



Art. 88492
cornice in legno
A - cm 26 x 26 + disco Ø 18
B - cm 22 x 22 + disco Ø 14
C - cm 19 x 19 + disco Ø 12

Astuccio per piatto

Misura esterna

cm 33 x 33

cm 29 x 29

cm 25 x 25

cm 22 x 22

